ReFa

ReFa EXPRESSION GLOSSY CREAM & FACE CAXA

【取扱説明書】

株式会社MTG
〒453-0041
愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル
http://www.mtg.gr.jp

［お客様相談室］
MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

0120-315-332

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞9：30 ～ 17：30（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams

01N_150612

セット内容

リファエクスプレッション グロッシークリーム（30g）<クリーム>

付属品

リファフェイスカッサ	1個
取扱説明書（本書）	1枚
フェイスカッサ使い方ガイド	1枚

使い方

① パール粒1粒位を手にとって、頬、額、鼻、顎に少しずつのせていきます（一度にたくさんつけず、少しずつ量を調整してください）。

② 指を顔の内側から外側へ向けて滑らせて顔全体に広げます。

③ 顔全体に広がったら手のひら全体で温めるようにしてなじませます（このとき少しお顔を引き上げるようにするのもおすすめです）。

使用上のご注意

- 手や指を清潔にしてからお使いください。一度容器から取り出したクリームは戻さないでください。
- 傷やはれもの、しっしんなど、異常のある部位には使用しないでください。
- 肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。クリームがお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのままクリームの使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
  ① 使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみ等の異常があらわれた場合
  ② 塗布したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合
- 間違って口に入った場合は、まず口をゆすいでから、コップ一杯程度の水か牛乳をお飲みください。
- クリームが目に入らないようにご注意ください。目に入った場合はこすらず、すぐに洗い流してください。
- 異常があらわれた場合は、専門医にご相談ください。

保管方法

- 使用後は必ずキャップを閉め、保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- 開封後はお早めにご使用ください。
- 他の化粧品等と混ぜて使用しないでください。
- 天然由来成分配合のため、香り・色調に変化が見られる場合がありますが、品質には問題はありません。

付属品 - フェイスカッサについて

安全上のご注意

禁止

次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 皮ふに知覚障害のある方
- 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
- 妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方（妊娠高血圧症候群の方など）
- 出血性疾患（血友病など）の方
- 体調がすぐれない方
- 紫斑になりやすい方
- 薬を服用中の方
- 飲酒している方
- 疲労の激しい方

禁止

次のような部位には使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 傷、吹き出物、打ち身、あざなどがある部位
- はれもの、にきびなどがある部位
- 目や口などの粘膜部位
- 当日、脱毛処理をした部位
- 整形手術をした部位
- 金属・プラスチック・シリコンなどを埋め込んである部位

禁止

- 本来の用途目的以外では使用しないでください。事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。
- 小さなお子様・ペットには使用させないでください。事故や故障のおそれがあります。
- 欠けやヒビの入ったプレートは使用しないでください。肌を傷つけるおそれがあります。
- 太陽や強い光源に本品を向けないでください。レンズのような集光作用により、周囲の燃えやすいものを発火させるおそれがあります。

指示

- 化粧水やクリームなどが手に付いた状態では、滑りやすいので注意してください。本体が落下し、ケガをするおそれがあります。
- お使いのたびに指先でプレート全体に触れ、突起や欠けがないことを確かめてください。
- 使い始めは弱い力で使用し、力加減に注意して肌の様子を見ながら使用してください。無理な力を加えると、肌をいためたり、本品が破損するおそれがあります。弱い力で使用しても、十分に体感が得られます。
- こすりすぎにご注意ください。また、1ヶ所のみをくり返して使用することは避けてください。肌をいためるおそれがあります。
- 使用中または使用後にはれ、かゆみなどの異常があらわれたときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 敏感肌の方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

フェイスカッサの使い方

「フェイスカッサ使い方ガイド」をご覧ください。

お手入れ方法

フェイスカッサの汚れが気になったときは、下記の手順でお手入れしてください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどでは、拭かないでください。また、煮沸消毒はしないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。

① ティッシュなどで汚れ（指紋など）を拭き取ります。

汚れがひどい場合のお手入れ方法
① 汚れを洗い流します。
水またはぬるま湯（35℃程度）で洗ってください。

② 水滴を拭き取ります。
本体が傷つかない柔らかい布を使用してください。

③ 風通しの良い日陰で自然乾燥させます。



保管方法

- 高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 使用しない時は、つまずいてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くに保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。